



BOSCH
Invented for life

KHOÁ CỬA ĐIỆN TỬ ANYLOCK
Anylock.vn - 0975 856665



THÔNG SỐ, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
KHOÁ CỬA ĐIỆN TỬ BOSCH MÃ EL600

I, Thông số sản phẩm:

Kích thước sản phẩm	Độ dày cửa	Trên 40 mm
	Kích thước thân trong (Cao x Rộng x Dày)	369mm(H)x66mm(L)x76mm(w)
	Kích thước thân ngoài (Cao x Rộng x Dày)	369mm(H)x72mm(L)x76mm(w)
Chất liệu sản phẩm	Thân khóa ngoài	Hợp kim kẽm (Chắc chắn)
	Thân khóa trong	Hợp kim kẽm (Chắc chắn)
Điều kiện môi trường	Nhiệt độ	-25°C ~ 55°C
	Độ ẩm	25~93% RH (Không ngưng tụ)
Cách thức hoạt động	Mã số	100
	Vân tay	100
	Thẻ từ	100
	Màu hoàn thiện	Đen
	Nguồn điện	1,5VAA x 8 pin
	Tuổi thọ Pin	12 Tháng

- **Lưu ý quan trọng :** Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì nó chứa những thông tin quan trọng về việc sử dụng và bảo trì khóa cửa điện tử thông minh.
- Chia khóa cơ cần phải đặt bên ngoài, một vị trí an toàn chẳng hạn như: xe hơi, văn phòng..v..v
- Không nên tự tháo khóa cửa để tránh thiệt hại không cần thiết.
- Trước khi bạn đi ra ngoài vui lòng xác nhận rằng khóa cửa đã được đóng và khóa.
- Không vệ sinh khóa bằng nước hoặc dung môi khác (xăng hoặc chất lỏng có chứa benzen) gây ngắn mạch, lão hóa khóa hoặc bong sơn.
- Không nên sử dụng 1 mật khẩu trong thời gian dài.
- Không sử dụng pin sạc, sản phẩm chỉ phù hợp với pin kiềm.
- Bạn có thể nhập tối đa 32 chữ số cho mật khẩu ảo + thật (bao gồm 6 chữ số liên tục của mật khẩu thật).
- Nếu bạn dùng chìa khóa để mở cửa vui lòng xoay chìa khóa trở lại trước khi rút chìa khóa.
- Đối với lỗi cảm ứng màn hình nên sử dụng nút “restart” để khởi động lại thiết bị hoặc cấp nguồn điện khẩn cấp bằng cổng Type-C được trang bị ở mặt dưới thân khóa.

⇒ Vui lòng xác nhận và làm theo các hướng dẫn để tránh làm hư hại khóa.

II, Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

Mở lắp pin ở phần thân trong của khóa. Bên trong sẽ có 2 phím cài đặt bao gồm phím **I** và phím **S**. Chức năng của từng phím là:

- **Phím I:** Giữ phím **I** trong 5 giây, lời nhắc bằng giọng nói “Khôi phục cài đặt gốc”. Thả nút **I**, đợi 3 giây, giọng nói nhắc “Khôi phục cài đặt gốc thành công”. Khi này khóa sẽ được đưa về trạng thái cài đặt gốc (Xóa toàn bộ những vân tay, mã số, thẻ từ đã cài đặt trước đó, đưa khóa về trạng thái ban đầu với mật khẩu mặc định của nhà sản xuất).
- **Phím S:** Sử dụng để vào menu cài đặt
- **Lưu ý:** Mật khẩu mặc định của khóa Bosch sau khi khôi phục cài đặt gốc là: **1234567890**
- **Phím # :** để xác nhận thao tác. **Phím *:** để quay lại thao tác vừa thực hiện
- **MKC** là mật khẩu quản trị hoặc vân tay quản trị (Chỉ có một mật khẩu quản trị và một vân tay quản trị dùng để vào cài đặt)

Chức năng	Hoạt động	Mô tả cụ thể
1/ Cài đặt mật khẩu	1. Mật khẩu quản trị	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, sau đó nhấn phím ‘#’. Chọn “1” “1” nhập mật khẩu quản trị viên mới. Nhập lại mật khẩu quản trị viên mới, nhấn phím ‘#’ để kết thúc. (Tự động tạo ID quản trị viên là 001)
	2. Mật khẩu thường	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘2’ nhập ID từ 002 – 090 nhấn ‘#’. Nhập mật khẩu mới nhấn #. Xác nhận lại mật khẩu mới, nhấn ‘#’ để tiếp tục cài mật khẩu. Nhấn ‘*’ nếu muốn trở lại màn hình chính.

	3. Thêm mật khẩu một lần	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘3’ nhập ID từ 091 – 100 nhấn ‘#’. Nhập mật khẩu mới nhấn ‘#’ Xác nhận mật khẩu mới nhấn ‘#’.
	4. Xóa một mật khẩu theo ID	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘4’ nhập ID từ 02 – 100 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Mật khẩu quản trị viên chỉ được xóa khi khôi phục cài đặt gốc.
	5. Xóa toàn bộ mật khẩu	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘1’ ‘5’. Xác nhận xóa toàn bộ mật khẩu nhấn ‘#’. Mật khẩu quản trị viên chỉ được xóa khi khôi phục cài đặt gốc.
2/ Cài đặt thẻ từ	1. Thêm thẻ thường	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘1’ nhập ID từ 101 – 190 nhấn ‘#’. Quẹt thẻ từ.
	2. Thêm thẻ một lần	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘2’ nhập ID từ 191 – 200 nhấn ‘#’. Quẹt thẻ từ.
	3. Xóa một thẻ theo ID	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘3’ nhập ID từ 101 – 200 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn phím ‘#’.
	4. Xóa toàn bộ thẻ	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘2’ ‘4’ xác nhận xóa nhấn phím ‘#’.
3/ Cài đặt vân tay	1. Thêm vân tay quản trị	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘1’. Nhập dấu vân tay 3 lần (giọng nói: báo thêm vân tay thành công). (Tự động tạo ID quản trị viên là 201)
	2. Thêm vân tay thường	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘2’. Nhập ID từ 202 – 290 nhấn ‘#’. Tiến hành quét vân tay người mới 40 lần. (Giọng nói: báo thêm vân tay thành công).
	3. Thêm vân tay thường	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘3’. Nhập ID từ 291 – 300 nhấn ‘#’. Tiến hành quét vân tay người mới 4 lần. (Giọng nói: báo thêm vân tay thành công).
	4. Xóa một mật khẩu theo ID	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘4’. Nhập ID từ 202 – 300 nhấn ‘#’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Vân tay quản trị viên chỉ có thể xóa khi khôi phục cài đặt gốc.
	5. Xóa toàn bộ vân tay	Nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’, chọn ‘3’ ‘5’. Xác nhận xóa nhấn ‘#’. Vân tay quản trị viên chỉ có thể xóa khi khôi phục cài đặt gốc.

4/ Cài đặt hệ thống.	Tính năng bảo mật	Bật chế độ bảo mật: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘1’ ‘1’ Tắt chế độ bảo mật: nhấn phím ‘S’ nhập MKC, nhấn phím ‘#’ chọn ‘5’ ‘1’ ‘2’
	Chọn ngôn ngữ	Tiếng Trung: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘2’ ‘1’. Tiếng Anh: Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘2’ ‘2’.
5/ Phím tắt chức năng	Chuông cửa	Đánh thức màn hình, nhấn phím “Chuông (#)” chuông cửa sẽ đổ.
	Bật tính năng cảnh báo	Nhấn giữ phím ‘Home’ trong 5 giây. Khi tính năng cảnh báo được bật, đèn đỏ ‘Home’ sẽ được bật sáng.
	Tắt tính năng cảnh báo	Nhấn ‘4’ ‘4’ ‘#’, nhập MKC, nhấn phím ‘#’. Khi tính năng cảnh báo được tắt, đèn xanh ‘Home’ sẽ được bật sáng.
	Bật chế độ khóa trẻ nhỏ	Nhấn giữ phím ‘Khóa trẻ’ từ 3 – 5 giây để bật chế độ khóa trẻ nhỏ (Chế độ không mở khóa từ bên trong) Đèn đỏ sẽ được bật sáng.
	Tắt chế độ khóa trẻ nhỏ	1. Nhấn và giữ nút bên trong tay cầm để mở cửa trong 3 – 5 giây để tắt chế độ khóa trẻ nhỏ. 2. Sau khi bật chế độ khóa trẻ nhỏ, nhấn và giữ ‘Khóa trẻ’ trong 3 – 5 giây để tắt chế độ khóa trẻ nhỏ.

❖ Các lưu ý khi sử dụng khóa điện tử BOSCH

- Khi vân tay chính xác đèn sẽ báo xanh hoặc báo giọng nói cửa đã mở, người dùng thao tác gạt/đẩy tay nắm để mở cửa. Nếu vân tay quét chưa được nhận đèn sẽ báo đỏ hoặc báo giọng nói nhận dạng sai, khi đó người dùng nên dùng giấy khô lau sạch vị trí quét vân tay sau đó tiến hành mở cửa lại.
- Khi pin yếu phím số hiện sẽ bị mờ, nhấp nháy hoặc âm báo bằng giọng nói khi đó khóa vẫn có thể đóng, mở được 50 lần nên người dùng chủ động thay pin sớm để khóa hoạt động tốt.